



FloorPro Hoogglans kristallisatiemiddel, poeder RM 775

Kristallisatiemiddel voor het verbeteren en uitharden van marmer- en terrazzovloeren. Na de kristallisatie heeft de vloer een hoogglansuitstraling, is harder en kan zwaarder worden belast. Vrij van NTA.



Eigenschappen

- Effectief hoogglanskristallisatiemiddel voor alle kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer, terrazzo, kunststeen
- Poedervorm
- Creëert een duurzaam oppervlak door de steen te verdichten
- Creëert een reflecterende hoogglans
- Het karakter van de steen blijft behouden
- Vergemakkelijkt toekomstige reiniging van het oppervlak (minder opnieuw vuil)
- Bijzonder productief
- Direct na aanbrengen beloopbaar
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages:	Kalkhoudende stenen vloeren
Gebouwreiniging:	Kalkhoudende stenen vloeren
Hotels, gastronomie, catering:	Kalkhoudende stenen vloeren
Gemeente:	Kalkhoudende stenen vloeren
kleinhandel:	Kalkhoudende stenen vloeren

Toepassing

- Éénschijfsmachines

Artikelnummer


5 kg

6.295-117.0

pH

1.4

in concentraat



Toepassing:**Eénschijfsmachines - kristallisatie**

- Reinig oppervlak grondig.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- Laat drogen.
- Monteer geschikte pad op apparaat.
- Meng ongeveer 30 g poeder / m² met 90 ml water tot een pasta.
- Verspreid per m² de pasta gelijkmatig over het oppervlak met een pad.
- Polijst direct met apparaat tot het oppervlak een hoogglans heeft.
- Borstel het kristallisatiemiddel met veel water en standaardborstels van het oppervlak.
- Zuig oppervlak met stof-/waterzuiger.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Schuur zware slijtage en scheurtjes licht bij voor de behandeling.
- Droog bewaren.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H302 + H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P330 De mond spoelen.
- P302 + P352a BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoe- len met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1 kg	Kristallisatie		30 g/m ² onverdund		30 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701